



Ceník vesel Croker platný od 1.1.2021

<u>Párová vesla</u>	<i>bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>vč. DPH</i>
S39 Arrow	18 400 Kč	3 864 Kč	22 264 Kč
S40 Arrow	15 900 Kč	3 339 Kč	19 239 Kč
S4 celokarbon posuvná	15 600 Kč	3 276 Kč	18 876 Kč
S2 posuvná	13 850 Kč	2 909 Kč	16 759 Kč
S3 posuvná	13 250 Kč	2 783 Kč	16 033 Kč
S3 pevná délka	12 750 Kč	2 678 Kč	15 428 Kč

<u>Nepárová vesla</u>			
M47 Arrow	32 400 Kč	6 804 Kč	39 204 Kč
M4 celokarbon posuvná	25 000 Kč	5 250 Kč	30 250 Kč
M2 posuvná	22 400 Kč	4 704 Kč	27 104 Kč

Ceník náhradních dílů vesla Croker

<u>Párová vesla</u>	<i>bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>vč. DPH</i>
věneček MK3	120 Kč	25 Kč	145 Kč
zlehčovák Croker 5mm	120 Kč	25 Kč	145 Kč
kožení Croker MK3	300 Kč	63 Kč	363 Kč
rukověť dřevěná s gumou	410 Kč	86 Kč	496 Kč
dřevěná bez gumy	280 Kč	59 Kč	339 Kč
nastavitelná karbon	1 250 Kč	263 Kč	1 513 Kč
gumy (za kus)	130 Kč	27 Kč	157 Kč
lopatky všechny typy (za kus)	1 900 Kč	399 Kč	2 299 Kč
tyč Croker S39 Arrow	4 700 Kč	987 Kč	5 687 Kč
tyč Croker S40 Arrow	4 000 Kč	840 Kč	4 840 Kč
tyč Croker S4	4 000 Kč	840 Kč	4 840 Kč
tyč Croker S2	3 500 Kč	735 Kč	4 235 Kč
tyč Croker S3	3 400 Kč	714 Kč	4 114 Kč

<u>Nepárová vesla</u>	<i>bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>vč. DPH</i>
věneček MK3	140 Kč	29 Kč	169 Kč
kožení Croker MK3	330 Kč	69 Kč	399 Kč
rukověť dřevěná	320 Kč	67 Kč	387 Kč
nastavitelná karbon	1 850 Kč	389 Kč	2 239 Kč
grip (modrý, dýha, shrink)	140 Kč	29 Kč	169 Kč
lopatky všechny typy (za kus)	2 300 Kč	483 Kč	2 783 Kč
tyč Croker M47	8 700 Kč	1 827 Kč	10 527 Kč
tyč Croker M4	7 800 Kč	1 638 Kč	9 438 Kč
tyč Croker M2	7 200 Kč	1 512 Kč	8 712 Kč

havlička Croker (párová i nepárová)	350 Kč	74 Kč	424 Kč
deska slajdu Croker	2 300 Kč	483 Kč	2 783 Kč