



Ceník vesel Croker platný od 1.1.2026

<u>Párová vesla</u>	<i>bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>vč. DPH</i>
S39 Arrow Bolts 750	18 450 Kč	3 875 Kč	22 325 Kč
S39 Arrow	18 500 Kč	3 885 Kč	22 385 Kč
S40 Arrow	16 150 Kč	3 392 Kč	19 542 Kč
S4 celokarbon posuvná	15 400 Kč	3 234 Kč	18 634 Kč
S2 posuvná	13 850 Kč	2 909 Kč	16 759 Kč
S3 posuvná	13 300 Kč	2 793 Kč	16 093 Kč
S3 pevná délka	12 200 Kč	2 562 Kč	14 762 Kč

<u>Nepárová vesla</u>			
M47 Arrow Bolts	36 000 Kč	7 560 Kč	43 560 Kč
M47 Arrow	32 400 Kč	6 804 Kč	39 204 Kč
M4 celokarbon posuvná	25 000 Kč	5 250 Kč	30 250 Kč
M2 posuvná	22 400 Kč	4 704 Kč	27 104 Kč

Ceník náhradních dílů vesla Croker

<u>Párová vesla</u>	<i>bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>vč. DPH</i>
věneček MK3	130 Kč	27 Kč	157 Kč
zlehčovák Croker 5mm	130 Kč	27 Kč	157 Kč
věneček MK4	330 Kč	69 Kč	399 Kč
kožení Croker MK3	330 Kč	69 Kč	399 Kč
kožení MK4 (Arrow, standard)	330 Kč	69 Kč	399 Kč
rukověť dřevěná s gumou	410 Kč	86 Kč	496 Kč
dřevěná bez gumy	330 Kč	69 Kč	399 Kč
nastavitelná karbon	1 360 Kč	286 Kč	1 646 Kč
gumy (za kus)	140 Kč	29 Kč	169 Kč
lopatky všecny typy (za kus)	1 800 Kč	378 Kč	2 178 Kč
tyč Croker S39 Arrow	4 950 Kč	1 040 Kč	5 990 Kč
tyč Croker S40 Arrow	4 000 Kč	840 Kč	4 840 Kč
tyč Croker S4	4 000 Kč	840 Kč	4 840 Kč
tyč Croker S2	3 500 Kč	735 Kč	4 235 Kč
tyč Croker S3	3 200 Kč	672 Kč	3 872 Kč

<u>Nepárová vesla</u>	<i>bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>vč. DPH</i>
věneček MK3	140 Kč	29 Kč	169 Kč
kožení Croker MK3	360 Kč	76 Kč	436 Kč
kožení Croker MK4			
rukověť dřevěná	380 Kč	80 Kč	460 Kč
nastavitelná karbon	1 950 Kč	410 Kč	2 360 Kč
grip (modrý, dýha, shrink)	150 Kč	32 Kč	182 Kč
lopatky všechny typy (za kus)	2 300 Kč	483 Kč	2 783 Kč
tyč Croker M47	8 800 Kč	1 848 Kč	10 648 Kč
tyč Croker M4	7 800 Kč	1 638 Kč	9 438 Kč
tyč Croker M2	7 200 Kč	1 512 Kč	8 712 Kč

havlinka Croker (párová i nepárová)	350 Kč	74 Kč	424 Kč
deska slajdu Croker	2 300 Kč	483 Kč	2 783 Kč